



1. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAĆ POKRYCIE PŁYTAMI WARSTWOWYMI
2. ZWODY PIONOWE Z PRĘTA FeZn fi 8 mm UKŁADAĆ W RURKACH GRUBOŚCIENNYCH ODPRÓNYCH NA OGIEŃ O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm W WARSTWIE IZOŁACYJNEJ ŚCIAŃ
3. ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,30 m OD ZIEMI W PUŚKACH ODGROMOWYCH W KOLORZE ELEWACJI
4. UZIOM SZTUCZNY FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4 UKŁADANEGO W WARSTWIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ W OTULINIE BETONOWEJ GRUBOŚCI MIN. 5 cm
5. OD ZŁĄCZ KONTROLNYCH DO UZIOMÓW WYPROWADZIĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Z PŁASKOWNIKA FeZn 25x4 mm